



Diesen Stift bei eingebauter Schublade an einer Seite nach oben und an der anderen Seite nach unten drücken. Dann kann die Schublade herausgenommen werden.

