

Beschreibung zur Motoreneinstellung:

Schritt 1:

Drücken Sie den Knopf an dem Ende des Antennenkabels für 3 Sekunden.

Die rote Lampe am Antennenkabel beginnt zu leuchten. Während diese leuchtet sofort den Knopf 2 der Fernbedienung drücken (Sie hören ein einrasten des Motors)

Schritt 2:

Drücken Sie den Knopf 2 und 3 der Fernbedienung für 3 Sekunden, das Antennenkabel leuchtet.

Schritt 3: (Einstellung des Ausfahrweges und Einfahrweges)

Drücken Sie den Knopf Nr. 3 zum Ausfahren der Markise bis diese fast ausgefahren ist, zur Begrenzung den Knopf 2 Drücken (Stop) . Damit ist die Ausfahrstrecke programmiert.

Drücken Sie den Knopf 1 zum Einfahren der Markise bis diese mit der Kasette bündig abschließt und drücken Sie Knopf 2 (Stop) zur Begrenzung. Damit ist die Einfahrstrecke programmiert. *

Falls Sie dennoch ein Problem haben, steht Ihnen unser Haustechniker gerne auch telefonisch zur Verfügung.