


Motor Einstellung - links montiert Motor



“ ↓ ” (rot): Ausfahren der Markise,

“ ↑ ” (weiß): Einfahren der Markise

“ + ” Route addieren

“ - ” Route subtrahieren

Ausfahrpunkt festlegen (Rot) “ ↓ ” (rot):

Markise ausfahren. Mit Einstellungs-Stäbchen in „+“ Richtung drehen, bis es nicht mehr geht und der Motor stoppt (damit wird der Speicher gelöscht.)

Falls das Stoff komplett ausgefahren wird, aber das Motor läuft noch, bitte machen Sie erst bißchen Einfahren, dann weiter mit hilfe von der Fernbedingung und Einstellungs-Stäbchen weiter nach “ - ” Richtung drehen. (damit wird der Speicher gelöscht.)

Dann im „-“ Richtung drehen, bis die Markise die gewünschte Ausfahrlänge erreicht hat.

Einfahrpunkt festlegen (Weiß) “ ↑ ” (weiß): wie oben!
