

Programmierung für Fernbedienung von Vollkassettenmarkisen

1. Trennen Sie die Markise vom Strom für mindestens 10 Sekunden
2. Markise an Strom anschließen
3. ACHTUNG!!! Innerhalb von 10 Sekunden nach Stromanschluss auf der Rückseite unterhalb der Abdeckung (Batteriefach) die „Taste P2“ 2 Mal drücken.
(Geräusch am Motor muss hörbar sein – 2 x leises Piepen)
4. Rein- oder Raustaste so lange gedrückt halten bis Geräusch nicht mehr vorhanden ist
(sehr leises Piepen)

Hinweis:

Es kann nur eine Fernbedienung programmiert und benutzt werden