

Instrucciones de seguridad para su producto

Lea y siga las instrucciones de este manual del usuario para utilizar el producto en cuestión de forma segura. No realice ninguna modificación o reparación en el aparato por su cuenta.

Cautela

Carga de viento: Preste atención a las condiciones climáticas. Con vientos fuertes, es posible que desee desmontar o anclar la glorieta para evitar que se vuelque.

Indirecta

Anclaje: Utilice sujetadores, pesos apropiados o fije la glorieta al suelo para anclar de forma segura la glorieta al suelo, especialmente en condiciones de viento.

Estabilidad: Asegúrese de que la glorieta esté construida sobre una superficie estable y nivelada. Compruebe la estabilidad y las sujeciones con regularidad.

Peligro de incendio: Mantenga los materiales inflamables y las llamas abiertas (como parrillas o velas) a una distancia segura de la glorieta.

Inspección regular: Revise regularmente el estado de la glorieta, especialmente después de un clima tormentoso u otras condiciones extremas.

En caso de fuertes nevadas, limpie regularmente el techo de nieve.