

## 1. Istruzioni di sicurezza per questo prodotto

Leggere e seguire le istruzioni contenute in questo manuale dell'utente per utilizzare questo prodotto in sicurezza. Non eseguire da soli alcuna modifica o riparazione all'apparecchio.

### 1. Pericolo

I bambini piccoli potevano strangolarsi con corde o fascette usate per azionare la tenda. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.

Non posizionare culle, letti o altri mobili vicino alle tende. Non legare insieme i cavi. Assicurati che le corde non si attorciglino e formino anelli.

### 2. Avvertimento

- Non installare in luoghi molto alti o ventosi, poiché le tende potrebbero cadere e le persone potrebbero ferirsi.

### 1. Cautela

- Non utilizzare in luoghi con urti o vibrazioni elevate

## 1. Un'immagine che racchiude silhouette, design, arte. Descrizione generata automaticamente con confidenza media

- Non utilizzare in luoghi con temperature elevate, come pareti vicino a fornelli.
- Non appoggiare pesi sul tubo, poiché ciò può causare la caduta della tenda.
- Non utilizzare in caso di vento o pioggia battente
- Il vento può avere un'influenza sul prodotto. Si prega di prestare la massima attenzione in caso di vento forte
- Assicurati che le tue mani o le tue dita non rimangano impigliate nelle corde. Prestare attenzione durante l'installazione poiché le dita potrebbero rimanere intrappolate
- Assicurati di installare tutte le viti, i dadi e i tappi esattamente come descritto in questa guida. La mancanza di tappi può comportare il rischio di lesioni
- Chiudere la tenda in caso di vento o pioggia (non utilizzare)
- Non utilizzare se le tende necessitano di manutenzione