

1. Veiligheidsinstructies voor dit product

Lees en volg de instructies in deze gebruikershandleiding om dit product veilig te gebruiken. Voer zelf geen wijzigingen of reparaties aan het apparaat uit.

1. Gevaar

Jonge kinderen kunnen zichzelf wurgen met touwen of kabelbinders die worden gebruikt om de tent te bedienen. Houd snoeren buiten het bereik van kinderen.

Plaats geen wiegjes, bedden of ander meubilair in de buurt van tenten. Bind de kabels niet aan elkaar. Zorg ervoor dat de touwen niet draaien en lussen vormen.

2. Waarschuwing

- Installeer het apparaat niet op zeer hoge of winderige plaatsen, omdat gordijnen kunnen vallen en mensen gewond kunnen raken.

1. Voorzichtigheid

- Niet gebruiken op plaatsen met veel schokken of trillingen

1. Een afbeelding die silhouet, design, kunst bevat. Automatisch gegenereerde beschrijving met gemiddelde betrouwbaarheid

- Niet gebruiken op plaatsen met hoge temperaturen, zoals muren in de buurt van kachels.
- Plaats geen gewichten op de slang, hierdoor kan de tent omvallen.
- Niet gebruiken bij winderige of hevige regen
- De wind kan invloed hebben op het product. Wees uiterst voorzichtig bij harde wind
- Zorg ervoor dat je handen of vingers niet verstrikt raken in de touwen. Wees voorzichtig tijdens de installatie, aangezien vingers bekneld kunnen raken
- Zorg ervoor dat u alle schroeven, moeren en pluggen precies installeert zoals beschreven in deze handleiding. Het ontbreken van stekkers kan een risico op letsel vormen
- Sluit de tent in geval van wind of regen (niet gebruiken)
- Niet gebruiken als de jaloezieën onderhoud nodig hebben