



Bitte montieren Sie die Schiene im Badset so, dass das rechte Ende der Schiene sich hinten im Korpus des Badsets befindet. An diesem Ende befindet sich eine Art Haken. Hier wird die Schubladentrückwand eingehängt.

Auf der anderen Seite ist eine Schraube, in die der vordere Bereich der Schublade eingehängt wird.

Dann wird die Schublade mit einem Sicherungsstift (Form eines L) fixiert, indem dieser Stift in die dann nebeneinanderliegenden Bohrungen von Schiene und Schublade gesteckt wird.