

Einbau eines Motors für Markise

1. Linke Seitenabdeckung lösen.
2. Anschließend beide Schrauben die mit der Antriebsschnecke befestigt sind lösen (Linke Seite)
3. Antriebsschnecke herausnehmen.
4. Plastikhülse mit dem Bolzen aus dem Aluminiumrohr herausziehen.
5. Motor mit dem passenden Ritzel in das Aluminiumrohr schieben.
6. Die mitgelieferte Metallplatte mit Hilfe der Drahtklammer an den Bolzen des Motors befestigen.
7. Anschließend die zwei gelösten Schrauben, von der Antriebsschnecke, mit der Metallplatte am Motor verschrauben.
8. Seitenabdeckung wieder aufsetzen.