

Einbau eines Motors für Markise

1. Linke Seitenabdeckung lösen.
2. Anschließend beide Schrauben die mit der Antriebsschnecke befestigt sind lösen (Linke Seite)
3. Antriebsschnecke herausnehmen.
4. Plastikhülse mit dem Bolzen aus dem Aluminiumrohr herausziehen.
5. Motor mit dem passenden Ritzel in das Aluminiumrohr schieben.
6. Die mitgelieferte Metallplatte mit Hilfe der Drahtklammer an den Bolzen des Motors befestigen.
7. Anschließend die zwei gelösten Schrauben, von der Antriebsschnecke, mit der Metallplatte am Motor verschrauben.
8. Seitenabdeckung wieder aufsetzen.

Synchronisierung der Fernbedienung

1. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
Daraufhin sollte der Motor kurz piepsen.
2. Innerhalb von 10 Sekunden sollten Sie nun im Batteriefach den Knopf P2 zwei Mal hintereinander drücken.
3. Anschließend den Knopf zum Ein- und Ausfahren gedrückt halten. (Sie hören ein piepsen)
Nach ca. 2 Sekunden sollte nun der Motor reagieren.