




BIDET-AUFSATZ

Artikel-Nr.: 4446

- MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG -



Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de


Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Bad


finden Sie unter

<https://badmoebelkauf.de>


Teile-Liste:

A	Bidet-Aufsatz		1x
B	Edelstahl-Gewebeschauch		1x
C	3-Wege Ventil		1x

Zusätzlich benötigtes Werkzeug:

A	Schraubenschlüssel		1x
B	Schraubendreher		1x

Beschreibung:




Montage-Anleitung:


SCHRITT 1




SCHRITT 2



SCHRITT 3





Setzen Sie den Bidet-Aufsatz so ein, dass die Düse mittig sitzt und lassen die Stifte des Toilettensitzes einrasten.




SCHRITT 4

Ziehen Sie die Schrauben an Ihrem Toilettensitz wieder fest




SCHRITT 5




Setzen Sie die schwarze Gummidichtung oben auf das 3-Wege Ventil auf



SCHRITT 6




Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulauf geschlossen und der Wassertank vollständig entleert ist




Verbinden Sie das 3-Wege Ventil gemäß Abbildung mit dem Wasseranschluss

SCHRITT 7




Verbinden Sie den Zulaufschlauch und den Edelstahl-Gewebeschlauch mit dem dem 3-Wege Ventil

SCHRITT 8



Verbinden Sie den Edelstahl-Gewebeschlauch mit dem Bidet-Anschluss. Achten Sie dabei darauf, das Gewinde nicht zu überdrehen. Schrauben Sie hierfür die Verbindung erst von Hand fest und ziehen Sie dann mit dem Schraubenschlüssel um maximal eine viertel bis halbe Umdrehung an

Aufbau-Zeichnung:



Herzlichen Glückwunsch! Sie können Ihr neues Bidet nun in Betrieb nehmen!

Drehen Sie den Wasserdruckregler vorsichtig, bis die gewünschte Intensität erreicht ist. Beachten Sie bitte, dass der Regler nur zum Einstellen des Drucks, nicht zum Einstellen der Sprüh-Dauer dient.

Der Arbeitsdruck des Geräts liegt bei $3,5 \pm 1,5$ bar

Bedienungs-Anleitung:

Stellen Sie den Regler auf die gewünschte Funktion ein



Aus



Selbstreinigung



Während der Nutzung
des Bidets darf die
Toilettenspülung nicht
betätigt werden




Gesäß-Wäsche



Damen-Intimwäsche

Problem-Behebung:

1. Nach der Installation bleibt ein schmaler Spalt zwischen Toilettensitz und Toilette.
→ Sie können den Spalt mit einem selbstklebenden Gummipuffer verschließen
2. Es kommt kein Wasser, wenn Sie das Bidet einschalten.
→ Lösung 1: Prüfen Sie, ob der Wasserzulauf offen ist
→ Lösung 2: Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse richtig sitzen
3. Der Winkel des Wasserstahls ist nicht richtig eingestellt.
→ Ziehen Sie das Bedienpanel weiter nach vorn oder hinten.
→ Sie können auch versuchen, den Bidet-Aufsatz ein Stück weit zu drehen
4. Der Wasserstrahl zielt nach unten, anstatt nach oben zu sprühen
→ Die Düsenabdeckung, die mit der Unterseite der Düse verschraubt ist, könnte sich gelöst haben und in die Toilette gefallen sein. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine neue Düse erwerben möchten, kontaktieren Sie Ihren Händler und tauschen die Düse nach Erhalt einfach aus
5. Die Anschluss-Verbindung ist undicht und es tritt Wasser aus
→ Lösung 1: Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse richtig sitzen und verschrauben Sie diese ggf. nochmal neu
→ Lösung 2: Sollte es nicht möglich sein, den Adapter zum Wassertank dicht mit dem Anschlussstück zu verbinden, verwenden Sie bitte ein dünnes Dichtband, ehe Sie die Installation abschließen
→ Lösung 3: Sollten Sie nach Ausführung der Lösungsvorschläge 1 und 2 noch immer keine dichte Verbindung herstellen können, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler



Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Bad

finden Sie unter

<https://badmoebelkauf.de>

Jet-Line
group

KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
<https://badmoebelkauf.de>



BIDET-EXTENSION

Article-No.: 4446

- INSTALLATION- & USER MANUAL -



Installation-videos and further instruction
for our products can be found on
www.jet-line-e-trade.de

Username: jet-line • Password: user2011

Further products for your bathroom
Can be found on
<https://badmoebelkauf.de>


Product-Code:

4446

Product-Dimensions:

Total Width: approx. 40 cm, Opening Width: approx. 34 cm


Part-List:

A	Bidet-Extension		1x
B	Stainless Steel-Braided Hose		1x
C	3-Way Valve		1x

Additionally required tools:

A	Wrench		1x
B	Screw-driver		1x

Description:




Assembly-Instruction:


STEP 1



STEP 2



STEP 3





Connect the bidet-extension to the toilet seat and make sure, the pins snap in. Adjust the bidet to make sure the nozzle is positioned in the middle




STEP 4


Retighten the screws on your toilet-seat



STEP 5




Put the black rubber-washer on top of the 3-Way Valve



STEP 6




Make sure the toilet water supply valve is closed and the water-tank fully emptied




Connect the 3-Way Valve to the toilet water supply as shown in the drawing

STEP 7




Connect the hose for toilet water supply and the stainless steel braided hose to the 3-Way Valve

STEP 8



Connect the Stainless Steel Braided Hose to the 3-Way Valve. Make sure not to overwist the thread. Screw the connector on by hand at first and then tighten it carefully for no more than a quarter to half turn with the wrench

Installation-Drawing:



Congratulations! You are now ready to use your new bidet!

Make sure to turn the water pressure control knob gently until reaching your desired pressure. The water pressure control device only controls the water pressure, not the duration of the spray.

The working pressure of this product is $3,5 \pm 1,5$ bar

Instruction for use:

Select the nozzle function using the bottom knob



Off



Self-cleaning



**Never flush your toilet
during bidet-use**




Posterior Wash



Feminine Wash

Trouble Shooting:

1. After assembly there is a gap left between toilet seat and toilet.
→ You can use a piece of sticky rubber buffer to fill the gap
2. When you start the bidet there is no water spraying.
→ Solution 1: Check if the water supply valve is open
→ Solution 2: Check if the upward handles are open
3. The water flow angle is skewing.
→ Push the bidet control panel backwards or pull it forward.
→ You can also try to rotate the bidet to some degree clock- or counter-clockwise
4. The water flow goes vertically down instead of spraying up
→ The nozzle-cover (which is screwed to the nozzle-bottom) may have loosened and fallen into the toilet. If you want to replace the nozzle, please contact your seller to purchase a new one. After receipt you can easily replace the nozzle
5. There's water leaking from the connecting parts
→ Solution 1: Check the adapter to ensure all screw-threads match correctly. If necessary, reconnect the adapter to make sure all threads sit tight
→ Solution 2: If you cannot screw the adapter to your toilet tanks'connector tightly, please use a thin layer of thread seal tape before installation
→ Solution 3: Should neither of the suggested solutions 1 or 2 lead to the required success, please contact your seller



Installation-videos and further instructions

for our products can be found on

www.jet-line-e-trade.de

Username: jet-line • Password: user2011

Further products for your bathroom

can be found on

<https://badmoebelkauf.de>



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
<https://badmoebelkauf.de>