



SICHERHEITSHINWEISE ZU UNSEREN FEUERSTELLEN



PUEBLO



BURBANK



FARGO



CAMBRIDGE

D- Gebrauchshinweise: Entfernen Sie vor Gebrauch sämtliche Dekorations- und Verpackungsmaterialien. Stellen sie die Feuerstelle auf einen sicheren, ebenen und hitzebeständigen Untergrund. Nicht in der Nähe von Feuer, Möbeln oder anderen leicht entflammaren Gegenständen aufstellen! Nur an windgeschützten Stellen verwenden!

Warnhinweise: Keine Brennstoffe wie Benzin, Alkohol oder sonstige flüssige Mittel zum Entzünden oder Wiederanfachen des Feuers nutzen! Befüllen Sie den Artikel nicht mit zu viel Holz oder Holzkohle! Nur auf feuerfestem Untergrund verwenden!

Kinder und Haustiere von der Feuerstelle fernhalten!

Während und nach Gebrauch nicht berühren oder verstellen! Artikel erhitzt sich stark! Verbrennungsgefahr! Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

Zum Löschen des Feuers kein Wasser benutzen! Versuchen Sie nicht das Feuer auszublasen. Verwenden Sie zum löschen am besten eine große Feuermatte.

Lassen Sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt!

GB – Instruction for use: Remove all decoration and packaging before use. Place the item on a save, straight and fire resistant surface. Stay away from furniture, flammable materials, fire or draughts!

Caution: Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting. Do not use too much wood or charcoal!

Only use this article on non-flammable surface!

Keep children and pets away!

Do not touch or move this article while burning! Risk of burns!

Never use indoors!

Do not blow out or use water to extinguish. Cover the item with a large fire blanket!

Never leave the item unattended!

FRA – Guide d'utilisation: Retirez tous les matériaux d'emballage et de décoration avant d'utiliser l'article. Placez-le sur une surface plane, sûre et résistante au feu. Ne pas placer près des meubles ou des objets inflammables!

Attention: N'utilisez pas carburants comme l'essence, l'alcool ou autres liquids pour allumer ou raviver le feu! Utilization seulement sur fond réfractair!

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart.

Ne pas toucher pendant usage! Risque du brûlure!

N'utilisez pas l'article dans des locaux fermés!

N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu. Utilisez un couverture anti-feu!

ES – Instrucción: Quite toda decoración y embalaje antes de su uso. Coloque el artículo en una superficiesegura, nivelada y a prueba de fuego. Mantenga alejado de ensures, materiales inflamables, fuego y Corrientes de aire.

Precaucion: No utilice alcohol, petróleo o fluidos similares para encender o pre-encender! Non mettere troppa legna o carbone!

Por favor asegúrese que la superficie es resistente a cualquier carbon encendido que pudiera caer!

Mantenga a los niños o mascotas alejados!

Este artículo se calentará mucho, no lo mueva durante su funcionamiento!

Cubra el artículo con una manta grande a prueba de fuego!

No lo utilice en el interior!

IT – Avvertenze: Rimuovere tutte le decorazioni e gli imballi prima dell' utilizzo. Posizionare la stufa da terrazza in luogo sicuro, su di una superficie resistente al calore, lontano dai mobili, dai materiale infiammabili e dal calore.

Prudenza: Non utilizzare alcool, petrolio od altri liquidi infiammabili per accendere o riaccendere il fuoco. Non mettere troppalegna o carbone all' interno.

As sicurarsi che la superficie della stufa sia posizionata su di un piano da cui non cada.

Tenere lontani I bambini e gli animali.

La superfice esterna diverrà molto calda e per questo non muovere l' oggetto quando è en funzione.

Coprire con una coperta antifuoco. Non soffiare o usare acqua per spegnere la stufa .

Non usare in luoghi chiusi!

DK-Advarsel: Gem denne seddel for fremtidig brug. Fiern al emballage inden brug. Placer produktet pa et passende sikkert underlag, vaek fra braendbare materialer varme og traek.

Advarsel: Brug ikke alkohol, benzin eller lignende vaesker til optaending eller genoptaending. Laeg ikke for meget traee eller traekul i dette produkt.

Vaer opmaerksom pa om underlaget er modstandsdygtigt for kul, der kann falde du.

Hold born og kaeledyr vaek.

Denne product vil blive meget varmt. Ma ikke flyttes under brug.

Tildaek met et stort brandtaeppe. Brug aldrig vand til at slukke ilden med og forsog aldrig at pusten ilden du.

Ma ikke anvendes indendørs.

NL-Waarschuwing : Verwijder alle decoratie en verpakkingsmateriaal voor gebruik. Plaats het artikel op een geschikte , veilige, rechte, hitte bestendige oppervlakte buiten bereik van versieringen, brandbare materialen, hitte, alcohol en andere licht ontvlambare artikelen.

Let Op: Gebruik geen alcohol, benzine of vergelijkbare vloeistoffen voor aansteken of opnieuw aansteken.

Zorg ervoor dat het materiaal van de ondergrond bestand is tegen eventueel heet houtskool wat er op kann vallen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit artikel.

Dit artikel zal zeer heet worden, niet bewegen / aanraken tijdens het gebruik.

Bedek het artikel met een blusdeken. Niet uitblazen en gebruik hierbij geen water.

Dit artikel niet binnen gebruiken.

FINDEN SIE WEITERE INTERESSANTE ARTIKEL IN UNSEREN ONLINE – SHOPS

WWW.GARTENMOEBELKAUF.DE

WWW.BADMOEBELKAUF.DE

WWW.OFFICE-SHOPPING.EU