

1. Trennen Sie den Motor vom Strom. (ca. 10 Sek)
2. Verbinden Sie den Motor wieder am Stromanschluss. (Motor sollte piepsen).
3. Drücken Sie nun den Knopf P2 auf der offenen Rückseite der Fernbedienung einmal.
4. Anschließend drücken Sie den Stopknopf.
5. Nun drücken Sie nochmals den P2 Knopf auf der Rückseite.

Nun müssen Sie die Fernbedienung wieder auf Ihren Motor konfigurieren!

1. Trennen Sie den Motor vom Strom.
2. Verbinden Sie den Motor wieder am Stromanschluss. (Motor sollte piepsen)
3. Drücken Sie nun 2 mal den P2 Knopf auf der Rückseite (offenes Batteriefach)
4. Halten Sie den Rein/Rausfahrknopf gedrückt, bis der Motor reagiert!