

## Sicherheitshinweise für Ihr Produkt

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung, um das vorliegende Produkt sicher zu benutzen. Führen Sie keine eigenständigen Umbaumaßnahmen oder Reparaturen am Gerät durch.

### Vorsicht

**Windlast: Achten Sie auf die Wetterbedingungen. Bei starkem Wind sollten Sie den Pavillon gegebenenfalls abbauen oder verankern, um ein Umkippen zu verhindern.**

### Hinweis

**Verankerung:** Nutzen Sie geeignete Befestigungen, Gewichte oder fixieren Sie den Pavillon am Boden, um den Pavillon sicher am Boden zu verankern, insbesondere bei windigen Bedingungen.

**Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass der Pavillon auf einem stabilen, ebenen Untergrund aufgebaut ist. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und die Befestigungen.

**Feuergefahr:** Halten Sie brennbare Materialien und offene Flammen (wie Grill oder Kerzen) in sicherem Abstand zum Pavillon.

**Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pavillons, insbesondere nach stürmischem Wetter oder anderen extremen Bedingungen.

Bei starkem Schneefall bitte das Dach regelmäßig vom Schnee befreien.