

## Consignes de sécurité pour votre produit

Lisez et suivez les instructions de ce manuel d'utilisation pour utiliser le produit à portée de main en toute sécurité. N'effectuez pas vous-même de modifications ou de réparations sur l'appareil.

### Prudence

**Charge de vent : Faites attention aux conditions météorologiques. Par vent fort, vous devrez peut-être démonter ou ancrer le gazebo pour éviter qu'il ne se renverse.**

### Indice

**Ancrage :** Utilisez des attaches, des poids appropriés ou fixez le gazebo au sol pour ancrer solidement le gazebo au sol, surtout dans des conditions venteuses.

**Stabilité :** Assurez-vous que le gazebo est construit sur une surface stable et plane. Vérifiez régulièrement la stabilité et les fixations.

**Risque d'incendie :** Gardez les matériaux inflammables et les flammes nues (comme les grils ou les bougies) à une distance sécuritaire du belvédère.

**Inspection régulière :** Vérifiez régulièrement l'état du gazebo, en particulier après un temps orageux ou d'autres conditions extrêmes.

En cas de fortes chutes de neige, veuillez déneiger régulièrement le toit.