

Säkerhetsinstruktioner för din produkt

Läs och följ instruktionerna i denna bruksanvisning för att använda produkten till hands på ett säkert sätt. Utför inga modifieringar eller reparationer på apparaten på egen hand.

Försiktighet

Vindbelastning: Var uppmärksam på väderförhållandena. I starka vindar kanske du vill demontera eller förankra lusthuset för att förhindra att det välter.

Antydan

Förankring: Använd lämpliga fästelement, vikter eller fäst lusthuset i marken för att säkert förankra lusthuset i marken, särskilt i blåsiga förhållanden.

Stabilitet: Se till att paviljongen är byggd på en stabil, jämn yta. Kontrollera stabiliteten och fästena regelbundet.

Brandrisk: Håll brandfarliga material och öppna lågor (som grillar eller ljus) på säkert avstånd från lusthuset.

Regelbunden inspektion: Kontrollera regelbundet lusthusets skick, särskilt efter stormigt väder eller andra extrema förhållanden.

Vid kraftigt snöfall, rensa taket regelbundet från snö.