

Sicherheitshinweise für Ihr Produkt

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung, um das vorliegende Produkt sicher zu benutzen. Führen Sie keine eigenständigen Umbaumaßnahmen oder Reparaturen am Gerät durch.

Vorsicht

Windlast: Achten Sie auf die Wetterbedingungen. Bei starkem Wind sollten Sie den Pavillon gegebenenfalls abbauen oder verankern, um ein Umkippen zu verhindern.

Hinweis

Verankerung: Nutzen Sie geeignete Befestigungen, Gewichte oder fixieren Sie den Pavillon am Boden, um den Pavillon sicher am Boden zu verankern, insbesondere bei windigen Bedingungen.

Stabilität: Stellen Sie sicher, dass der Pavillon auf einem stabilen, ebenen Untergrund aufgebaut ist. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und die Befestigungen.

Feuergefahr: Halten Sie brennbare Materialien und offene Flammen (wie Grill oder Kerzen) in sicherem Abstand zum Pavillon.

Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pavillons, insbesondere nach stürmischem Wetter oder anderen extremen Bedingungen.

Bei starkem Schneefall bitte das Dach regelmäßig vom Schnee befreien.