

Istruzioni di sicurezza per il tuo prodotto

Leggere e seguire le istruzioni contenute in questo manuale utente per utilizzare il prodotto a portata di mano in sicurezza. Non eseguire da soli alcuna modifica o riparazione all'apparecchio.

Cautela

Carico del vento: prestare attenzione alle condizioni meteorologiche. In caso di vento forte, potresti voler smontare o ancorare il gazebo per evitare che si ribalti.

Alludere

Ancoraggio: Utilizzare elementi di fissaggio, pesi adeguati o fissare il gazebo a terra per ancorare saldamente il gazebo al suolo, soprattutto in caso di vento.

Stabilità: Assicurati che il gazebo sia costruito su una superficie stabile e piana. Controllare regolarmente la stabilità e i fissaggi.

Pericolo di incendio: Tenere i materiali infiammabili e le fiamme libere (come griglie o candele) a distanza di sicurezza dal gazebo.

Ispezione regolare: controllare regolarmente le condizioni del gazebo, soprattutto dopo tempeste o altre condizioni estreme.

In caso di forti nevicate, si prega di sgomberare regolarmente il tetto dalla neve.