

1. Consignes de sécurité pour ce produit

Lisez et suivez les instructions de ce manuel du propriétaire pour utiliser ce produit en toute sécurité.
N'apportez pas de modifications ou de réparations à l'appareil par vous-même.

1. Danger

Les jeunes enfants pouvaient s'étrangler avec des cordes ou des attaches zippées qui servaient à actionner le store. Gardez les cordons hors de la portée des enfants.

Ne placez pas de berceaux, de lits ou d'autres meubles à proximité des stores. N'attachez pas les lacets ensemble. Assurez-vous que les cordes ne se tordent pas et ne s'enroulent pas.

2. Avertissement

- Ne pas installer dans des endroits très hauts ou venteux, car les stores pourraient tomber et des personnes pourraient se blesser.

1. Prudence

- Ne pas utiliser dans des endroits avec de forts chocs ou vibrations

1. Une image qui contient de la silhouette, du design, de l'art. Description générée automatiquement avec un niveau de confiance moyen

- Ne pas utiliser dans des endroits à haute température, tels que les murs près d'un poêle.
- Ne placez pas de poids sur le tuyau, car cela pourrait faire tomber le store.
- Ne pas utiliser en cas de vent fort ou de pluie
- Le vent peut influencer le produit. Soyez très prudent avec les vents forts
- Assurez-vous que vos mains ou vos doigts ne se coincent pas dans les cordes. Soyez prudent lors de l'installation, car vos doigts peuvent se coincer
- Assurez-vous d'installer toutes les vis, écrous et butées exactement comme décrit dans ce guide. L'absence de bouchons d'oreille peut entraîner un risque de blessure
- Fermez le store en cas de vent ou de pluie (ne l'utilisez pas)
- Ne pas utiliser si les stores ont besoin d'entretien