

1. Säkerhetsinstruktioner för denna produkt

Läs och följ instruktionerna i denna bruksanvisning för att använda denna produkt på ett säkert sätt. Gör inga ändringar eller reparationer på enheten själv.

1. Fara

Små barn kan kvävas med rep eller buntband som används för att manövrera tältet. Förvara sladdar utom räckhåll för barn.

Placera inte barnsängar, sängar eller andra möbler nära tält. Knyt inte till varandra. Se till att repen inte vrider sig och bildar öglor.

2. Varning

- Installera inte enheten på mycket höga eller blåsiga platser, eftersom gardiner kan falla ner och personer kan skadas.

1. Försiktighet

- Använd inte i områden med höga nivåer av stötar eller vibrationer

1. En bild som innehåller siluett, design, konst. Automatiskt genererad beskrivning med medelhög konfidens

- Använd inte i områden med höga temperaturer, såsom väggar nära radiatorer.
- Placera inte vikter på slangen eftersom det kan få tältet att välta.
- Använd inte i blåsigt eller kraftigt regn
- Produkten kan påverkas av vinden. Var särskilt försiktig i starka vindar
- Se till att dina händer eller fingrar inte trasslar in sig i repen. Var försiktig under installationen eftersom fingrarna kan fastna
- Se till att alla muttrar och väggpluggar är installerade exakt enligt beskrivningen i denna manual. Brist på pluggar kan utgöra en risk för skador
- Stäng tältet vid vind eller regn (använd inte)
- Använd inte om persiennerna behöver service