




## *Configuring BDM WiFi* **BDM-WLAN konfigurieren**

### **STEP-1:**

Plug BDM with a DC source\* (Solar Module), and disconnect AC (s. Picture)



### **SCHRITT 1:**

**BDM mit einer Gleichstromquelle\* (Solar-Modul) verbinden und Wechselstrom trennen (s. Photo)**

\*DC source can be a PV panel at day time

**\*DC an PV-Panel kann nur tagsüber eingestellt werden**

LED light flashes every 1 second

**LED-leuchte blinkt danach konstant jede 1 Sekunde**



**STEP-2:**



Wait for one minute, and connect to a WiFi network **NEP-xxxxxxx xxxxxxxx** is the barcode of the BDM-WiFi inverter

**Schritt 2:**

Warten Sie eine Minute und stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her. **NEP xxxxxxxx xxxxxxxx** ist der Barcode des BDM-WiFi-Wechselrichters



Inverter Barcode



Password  
12345678





**STEP-3:**

Configure BDM-WiFi Open a web browser, visit a URL address:

**SCHRITT 3:**

**BDM-WiFi konfigurieren Öffnen Sie einen Webbrowser, besuchen Sie eine URL-Adresse:**

*<http://10.10.100.254>*



Customer home  
WiFi name

Customer home  
WiFi password



STEP-4:


Connect AC

**SCHRITT 4:**

**Wechselstrom (AC) anschließen**

After 10 minutes, LED flashes green every 3 seconds

**Nach ca. 10 Minuten blinkt die LED alle 3 Sekunden grün**





NORTHERN ELECTRIC

**STEP-5:**

Register the inverters on NEPViewer

Visit NEPViewer website: <https://user.nepviewer.com>

Following instructions and login. One site can have multiple inverters

**SCHRITT-5:**

**Registrieren Sie die Wechselrichter auf NEPViewer**

**Besuchen Sie die NEPViewer-Website: <https://user.nepviewer.com>**


**Befolgen Sie die Anweisungen und melden Sie sich an.**

**Ein Standort kann mehrere Wechselrichter haben**

**Überwachung über Mobiltelefon APP:**

iPhone Download: <https://apps.apple.com/us/app/nepviewer/id1480269247>

Android Download: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nepviewer.iag>



\* SN/Address  Gateway  BDM-WiFi

\* Gateway S/N

Add	Remove
30C00200	
32c00010	



Inverter barcode