


# Inbetriebnahme des Computercontrollers

## BESCHREIBUNG BEDIENELEMENT



**Bitte beachten Sie, dass die Positionierung der einzelnen Tasten je nach Charge unterschiedlich sein kann.**

**a) Start**

Ein/Aus Taste drücken, rote LED leuchtet.

**b) Unterwasserlicht**

LED-Taste drücken

**c) Wassermassage**

Bei ausreichendem Wasserstand kann durch Drücken der Wasserpumpentaste die Rückenmassage sowie die Big Jets zugeschaltet werden. Eine Luftpumpe zur Nutzung des Sprudelbades wird durch Drücken der Taste „Luftdüsen“ in Gang gesetzt.

**d) Radio**

Mit der Taste „FM“ schalten Sie das Radio ein und durch Drücken der Taste „Tun“ kann der gewünschte Sender eingeschaltet werden. Mit „Vol“ kann die Lautstärke reguliert werden.

**e) Ozon-Reinigung**

Dient zur Desinfektion und kann nach dem Badevorgang für ca. 15. Min. eingeschaltet werden.

**f) Elektrische Zusatzheizung**

Die elektrische Zusatzheizung ermöglicht es, während des Massagebetriebs die Wassertemperatur auf einer gewünschten Höhe zu halten. Mit den Tasten „wärmer/kälter“ kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Achtung die Heizung funktioniert nur bei eingeschalteter Wasserpumpe, da das Wasser beim Umwälzen erhitzt wird.

**g) Wasserdruck im Wasserkreislauf**

Die Intensität der Massage wird durch das Drehen des verchromten Knopfes rechts vom Computerpaneel gesteuert.