

Wasser ablassen bei Whirlpool Villa Salome

Der Wasserablauf befindet sich außen am Whirlpool auf der Seite, an der sich auch die Filter befinden. Eine Demontage der Verkleidung ist nicht erforderlich.

1. Version – Wasser ablassen ohne Schlauch:
Drehen Sie den Stöpsel (Bild 1) am Auslass ca. 1-2 Umdrehungen auf und ziehen dann den Auslass zusammen mit dem Stöpsel heraus und drehen den Stöpsel ganz herunter (Bild 2). Jetzt fließt das Wasser heraus.
2. Version – Wasser ablassen mit Schlauch:
Drehen Sie den Stöpsel (Bild 1) am Auslass ganz herunter – nicht das Gewinde herausziehen. Dann erscheint ein Gewinde (Bild 2). Darauf drehen Sie eine Kupplung, z.B. von Gardena und schließen einen Schlauch an. Durch Herausziehen des Schlauchs am Gewinde geben Sie den Wasserablauf frei.

Bild 1:



Bild 2:

